



1	Восстановление заводских настроек	Нажмите кнопку «СТОП» 5 раз подряд, пока не раздастся длинный сигнал (на дисплее крышки отобразится «- -»). Затем нажмите кнопку «ФЕН» и прослушайте 5 коротких сигналов подряд. В завершение нажмите кнопку «СТОП», чтобы сохранить настройки и выйти.
2	Режим энергосбережения (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «Эконом»; длинный сигнал означает включение, а короткий сигнал — выключение. После включения режима Эконом подогрев сиденья будет поддерживать температуру только 28 °С
3	Функция массажа	При мытье коротко нажмите кнопку «массаж», чтобы чередовать давление воды между сильным и слабым.
4	Функция самоочистки	Кратко нажмите кнопку «Соппо Очистка», сопло выдвинется и начнёт самоочищаться. В это время сопло можно вручную протереть тканью. Нажмите кнопку «СТОП», чтобы завершить процесс и втянуть сопло.
5	Автоматическое поднятие крышки при приближении (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «Гигиена / Движение»: один звуковой сигнал — выключение, два звуковых сигнала — включение. После выключения крышка больше не будет автоматически открываться при приближении.
6	Автоматическая подача пены при посадке (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «Пена»: один сигнал означает выключение, два сигнала — включение. После выключения пена больше не будет автоматически подаваться при посадке.
7	Автоматическое смывание при покидании сиденья (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «СМЫВ», чтобы войти в режим настройки (на дисплее отобразятся две цифры). В течение 20 секунд нажимайте кнопку «^» или «v» для регулировки смыва при отсутствии пользователя на сиденье. На дисплее «00» означает выключено, «01» — включено. После завершения настройки нажмите кнопку «СТОП», чтобы сохранить и выйти. (При включенной настройке, если длительность сидения превышает 8 секунд, смыв будет производиться автоматически после ухода с сиденья. Если смыв происходит во время сидения, уход с сиденья не вызовет дополнительный смыв.)
8	Регулировка длительности смыва	Длительно нажмите кнопку «СМЫВ», чтобы войти в режим настройки (на дисплее крышки будут отображены две цифры). В течение 20 секунд нажмите кнопку «+» или «-», чтобы отрегулировать длительность смыва. Уровни смыва варьируются от 01 до 04, как указано на дисплее. После настройки нажмите кнопку «СТОП», чтобы сохранить изменения и выйти. Чем выше уровень, тем дольше длится смыв и тем больше расходуется воды.
9	Автоматическое омывание чаши при сидении (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «t Воды»; один сигнал — выключено, два сигнала — включено. После отключения омывание чаши больше не будет активироваться при сидении.
10	Функция автоматической сушки Вкл/Выкл	Нажмите и удерживайте кнопку «t Воздух»; короткий сигнал означает выключение, а длинный сигнал — активацию. После выключения автоматическая сушка больше не будет происходить.
11	Регулировка уровня наклона крышки/сиденья	Удерживайте кнопку «ОТКИД. КРЫШКА», чтобы войти в режим настройки (на дисплее будет отображаться одна цифра). В течение 20 секунд нажмите клавишу «^» или «v» для регулировки уровня наклона крышки. Нажмите клавишу «+» или «-» для регулировки уровня наклона сиденья с откидной крышкой (следите за изменениями уровней на дисплее). После завершения настройки нажмите кнопку «СТОП», чтобы сохранить изменения и выйти.
12	Регулировка дальности срабатывания датчика присутствия	Удерживайте кнопку «ОТКИД. КРЫШКА». Отпустите её, затем снова долго нажмите кнопку «ОТКИД. КРЫШКА», чтобы отрегулировать расстояние датчика присутствия (на крышке будет отображено двухзначное число). В течение 20 секунд нажмите клавишу «^» или «v», чтобы отрегулировать расстояния (подробности об уровнях см. по изменениям чисел на дисплее). После регулировки нажмите кнопку «СТОП», чтобы сохранить изменения и выйти.
Следующие функции требуют выключения устройства перед настройкой		
13	Функция датчика присутствия и настройка времени срабатывания (вкл/выкл)	Длительно нажмите кнопку «СТОП», чтобы выключить устройство. Кратко нажмите кнопку «t Сиденья»: короткий сигнал означает выключение, три коротких сигнала — включение (время срабатывания 300 миллисекунд), длинный сигнал — включение (время срабатывания 100 миллисекунд). После настройки длительно нажмите кнопку «СТОП», чтобы включить устройство.
14	Регулировка яркости подсветки	Длительно нажмите кнопку «СТОП», чтобы выключить устройство, затем нажмите кнопку «-». Есть четыре уровня, уровень 1 — выключение света. После настройки длительно нажмите кнопку «СТОП», чтобы включить устройство.
15	Автоматическое закрытие крышки и сиденья (вкл/выкл)	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП», чтобы выключить устройство. Затем коротко нажмите кнопку «Эконом»: длинный сигнал означает включение, короткий сигнал — выключение. После завершения настроек нажмите и удерживайте кнопку «СТОП», чтобы включить устройство. После выключения крышка больше не будет автоматически закрываться, когда никого нет рядом.
16	Автоматическое смывание после автоматического закрытия крышки и сиденья (вкл/выкл)	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП», чтобы выключить устройство, затем нажмите и удерживайте кнопку «Соппо Очистка». Длинный сигнал означает включение, короткий сигнал — выключение. После настройки нажмите и удерживайте кнопку «СТОП», чтобы включить устройство. После выключения оно больше не будет автоматически смывать при закрытии крышки.
17	Автоматическая УФ-стерилизация (вкл/выкл)	Нажмите и удерживайте кнопку «СТОП», чтобы выключить устройство, затем нажмите кнопку «Освещение». Один сигнал означает выключение, два сигнала — включение. После выключения сопло больше не будет выдвигаться для стерилизации, когда крышка закрыта.