



| | | |
|---|--|---|
| 1 | Восстановление заводских настроек | Нажмите кнопку « СТОП » 5 раз подряд, пока не раздастся длинный сигнал (на дисплее крышки отобразится «- -»). Затем нажмите кнопку « ФЕН » и прослушайте 5 коротких сигналов подряд. В завершение нажмите кнопку « СТОП », чтобы сохранить настройки и выйти. |
| 2 | Режим энергосбережения (вкл/выкл) | Длительно нажмите кнопку « Освещение ». Длинный сигнал означает включение, а короткий сигнал — выключение. После включения режима Эко подогрев сиденья будет поддерживать температуру только 28°C. |
| 3 | Напоминание о длительном нахождении без движения (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « БИДЕ/Движение »; длинный сигнал означает включение, короткий сигнал — выключение. После активации, если сиденье будет постоянно занято в течение 20 минут, серия из пяти коротких сигналов служит напоминанием. |
| 4 | Беззвучный ночной режим | Нажмите и удерживайте кнопку « ФЕН » в течение 3 секунд; при включении не будет звукового сигнала, а короткий сигнал означает выключение. После активации зуммер будет работать без звука при получении команд. |
| 5 | Гигиена для детей | Дважды щелкните кнопку « ДЕТИ », чтобы включить функцию биде для ребёнка. Нажмите кнопку « СТОП », чтобы завершить очистку. |
| 6 | Функция массажа | При мытье коротко нажмите кнопку « массаж », чтобы чередовать давление воды между сильным и слабым. Длительное нажатие кнопки « массаж » изменяет температуру воды между горячей и холодной. |
| 7 | Самоочистка форсунки | Нажмите и удерживайте кнопку « ДЕТИ », насадка выдвинется и начнет самоочистку. В это время можно вручную протереть насадку тканью. Нажмите кнопку « Стоп », чтобы завершить процесс и убрать насадку. |
| 8 | Автоматическое поднятие крышки при приближении (вкл/выкл) | Длительно нажмите кнопку « Гигиена / Движение »: один звуковой сигнал — выключение, два звуковых сигнала — включение. После выключения крышка больше не будет автоматически открываться при приближении. |
| 9 | Автоматическая подача пены при посадке (вкл/выкл) | Длительно нажмите кнопку « Пена »: один сигнал означает выключение, два сигнала — включение. После выключения пена больше не будет автоматически подаваться при посадке. |
| 10 | Автоматическое смывание при покидании сиденья (вкл/выкл) | Длительно нажмите кнопку « Смыв », чтобы войти в режим настройки (на дисплее отобразятся две цифры). В течение 20 секунд нажимайте кнопку « ^ » или « v » для регулировки смыва при отсутствии пользователя на сиденье. На дисплее «00» означает выключено, «01» — включено. После завершения настройки нажмите кнопку « СТОП », чтобы сохранить и выйти. (При включенной настройке, если длительность сидения превышает 8 секунд, смыв будет производиться автоматически после ухода с сиденья. Если смыв происходит во время сидения, уход с сиденья не вызовет дополнительный смыв.) |
| 11 | Регулировка длительности смыва | Длительно нажмите кнопку « Смыв », чтобы войти в режим настройки (на дисплее крышки будут отображены две цифры). В течение 20 секунд нажмите кнопку « + » или « - », чтобы отрегулировать длительность смыва. Уровни смыва варьируются от 01 до 04, как указано на дисплее. После настройки нажмите кнопку « СТОП », чтобы сохранить изменения и выйти. Чем выше уровень, тем дольше длится смыв и тем больше расходуется воды. |
| 12 | Автоматическое омывание чаши при сидении (вкл/выкл) | Длительно нажмите кнопку « t Воды »; один сигнал — выключено, два сигнала — включено. После отключения омывание чаши больше не будет активироваться при сидении. |
| 13 | Датчик присутствия (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « ОТКИД. СИДЕНИЯ »; длинный сигнал означает включение, короткий — отключение. После деактивации устройство больше не будет реагировать на приближение ног. |
| 14 | Автоматическая сушка (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « t Воздух »; короткий сигнал означает выключение, а длинный сигнал — активацию. После выключения гигиенические функции завершаются, и автоматическая сушка больше не будет происходить. |
| 15 | Регулировка уровня наклона крышки/сиденья | Удерживайте кнопку « ОТКИД. КРЫШКА », чтобы войти в режим настройки (на дисплее будет отображаться одна цифра). В течение 20 секунд нажмите клавишу « ^ » или « v » для регулировки уровня наклона крышки. Нажмите клавишу « + » или « - » для регулировки уровня наклона сиденья с откидной крышкой (следите за изменениями уровней на дисплее). После завершения настройки нажмите кнопку « СТОП », чтобы сохранить изменения и выйти. |
| 16 | Регулировка дальности срабатывания датчика присутствия | Удерживайте кнопку « ОТКИД. КРЫШКА ». Отпустите её, затем снова долго нажмите кнопку « ОТКИД. КРЫШКА », чтобы отрегулировать расстояние датчика присутствия (на крышке будет отображено двухзначное число). В течение 20 секунд нажмите клавишу « ^ » или « v », чтобы отрегулировать расстояния (подробности об уровнях см. по изменениям чисел на дисплее). После регулировки нажмите кнопку « СТОП », чтобы сохранить изменения и выйти. |
| Следующие функции требуют выключения устройства перед настройкой | | |
| 17 | Регулировка яркости окружающего света | Длительно нажмите кнопку « СТОП », чтобы выключить устройство, затем нажмите кнопку « - ». Есть четыре уровня, уровень 1 — выключение света. После настройки длительно нажмите кнопку « СТОП », чтобы включить устройство. |
| 18 | Автоматическое закрытие крышки и сиденья (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « СТОП », чтобы выключить устройство. Затем долго нажмите кнопку « Освещение ». Длительный сигнал означает включение, короткий — выключение. После завершения настроек снова долго нажмите кнопку « СТОП », чтобы включить устройство. После выключения крышка больше не будет автоматически закрываться, когда никого нет рядом. |
| 19 | Автоматическое смывание после автоматического закрытия крышки и сиденья (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « СТОП », чтобы выключить устройство, затем нажмите и удерживайте кнопку « ДЕТИ ». Длинный сигнал означает включение, короткий сигнал — выключение. После настройки нажмите и удерживайте кнопку « СТОП », чтобы включить устройство. После выключения оно больше не будет автоматически смывать при закрытии крышки. |
| 20 | Автоматическая УФ-стерилизация (вкл/выкл) | Нажмите и удерживайте кнопку « СТОП », чтобы выключить устройство, затем нажмите кнопку « Освещение ». Один сигнал означает выключение, два сигнала — включение. После выключения сопло больше не будет выдвигаться для стерилизации, когда крышка закрыта. |