



Руководство по эксплуатации

HT-SS50

HT-SS46 Duo

**Лопата для уборки снега
Сборная и Двуручная**



**LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA**

www.HAITEC.ru

Уважаемые покупатели! Дорогие друзья!
Спасибо, что Вы выбрали технику HAITEC
Мы ценим Ваше доверие!

Перед первым вводом в эксплуатацию и перед каждым использованием обязательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации!

Здесь Вы найдёте все указания по безопасному использованию и длительному сроку службы устройства. Обязательно соблюдайте все указания по технике безопасности, приведённые в этой инструкции!

Пожалуйста, всегда храните эту инструкцию по эксплуатации вместе с устройством, чтобы в случае сомнений она всегда была у вас под рукой.

Лопата для уборки снега
Сборная HT-SS50

Двуручная HT-SS46 Duo



Внимание

Прочитайте и внимательно изучите все эти примечания в этом руководстве перед использованием этого инструмента.

Держите руководство пользователя всегда под рукой на работе

ХАЙТЕК ООО
123592 МОСКВА РОССИЯ
Год выпуска 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	5
ЗНАКИ УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ.....	5
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	6
4. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ	7
5. МОНТАЖ И СБОРКА	9
6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.....	11
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
8. ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ.....	11
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	11



Мы стремимся постоянно совершенствовать нашу продукцию, потому технические характеристики и изображения могут измениться! Если рабочие характеристики или внешний вид Вашего устройства отличаются от описанных в данном руководстве, пожалуйста, обратитесь за помощью к Вашему продавцу.

1. Основные технические характеристики

Название модели	HT-SS50	HT-SS46 Duo
Общая длина	1,20	1,35 м
Трубка	Сборная 2 шт. x 500 мм	Сборная 3 шт. x 500 мм
Материал трубки	Сталь Φ28x1,0мм	Сталь Φ28x1,0мм
Размер гребла	410 x 310 мм	460 x 320 мм
Материал гребла	Пластиковый PP полипропилен	Пластиковый PP полипропилен
Скребок для кромок	Да/Ест Алюминиевый	Да/Ест Алюминиевый
Рукоярки	Одна D-образная	Двое D-образные
Материал Рукоярки	Пластиковый PP полипропилен	Пластиковый PP полипропилен
Быстрая сборка без инструментов	Да	Нет (с винтами)
Вес нетто	0,95 кг.	1,70 кг.
Вес брутто	1,30 кг.	2,10 кг.



Данное руководство по эксплуатации относится к нескольким моделям с различными характеристиками.

Компоненты, которые установлены не во всех моделях и связанных с ними приложениях, помечены следующим образом.

Разрешается применять только те насадки, которые специально одобрены для использования с Вашей конкретной моделью.

2. Использование по назначению

Устройство в стандартном исполнении предназначено в качестве Лопаты для уборки снега для личного пользования.

Для обеспечения надлежащего использования и технического обслуживания устройства мы советуем Вам тщательно соблюдать и хранить инструкции по эксплуатации, поставляемые производителем.

Руководство содержит подробную информацию об условиях эксплуатации и техобслуживания.

Устройство должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным применением. Ответственность за любой ущерб или травму любого рода несёт оператор, а не производитель.

Обратите внимание на то, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих или промышленных целях.

ЗНАКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ИЗДЕЛИИ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИМВОЛ БЕЗОПАСНОСТИ



Указывает на меры предосторожности или указания по технике безопасности. Может также использоваться в сочетании с другими символами или изображениями.

Внимание! Предупреждение! Опасность!



Символ, сопровождаемый этими словами, обращает внимание на действия или ситуации, которые чреваты травмами оператора и окружающих его людей, а также приводят к неправильной эксплуатации изделия или его поломке.



Перед началом использования этого товара внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и храните его в надёжном месте. для последующего использования.



Внимание!

При работе с изделием необходимо использовать индивидуальные средства защиты рук.



Внимание!

При работе с изделием надевайте защитную обувь с нескользкой подошвой.

3. Общие Правила Безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с элементами управления и правильной работой устройства. Перед каждым использованием найдите немного времени, чтобы ознакомиться с устройством.

Никогда не разрешайте детям или лицам, не знакомым с данной инструкцией, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничить возраст оператора.

Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, за исключением случаев, когда они контролируются или обучаются лицом, ответственным за их безопасность.

Никогда не позволяйте детям пользоваться устройством, это не игрушка.

Обратите внимание, что оператор или пользователь несёт ответственность за несчастные случаи или опасность, связанную с другими лицами или их имуществом.

Не используйте устройство, если оно повреждено. Необходимо заменить все сломанные или отсутствующие детали на оригинальные.

Держите рабочую зону чистой и хорошо освещённой. Трудно обозреваемые и тёмные области являются причинами несчастных случаев. Отвлекающие факторы могут привести к тому, что Вы потеряете контроль.

Будьте бдительны, наблюдайте за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с этим устройством.

Не используйте это устройство, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Небрежность во время работы этого устройства может привести к потере контроля и серьёзным травмам.

Не перенапрягайтесь. Всегда следите за хорошим сцеплением и балансом.

В случае травмы Вы всегда должны следовать правилам оказания первой помощи.

Если кто-то порезался, накройте рану чистой тканью и плотно прижмите её к ране, чтобы остановить кровь.

При использовании данного устройства соблюдайте указания по технике безопасности, чтобы исключить риск физического или материального ущерба. Если Вы сомневаетесь, соблюдайте законодательные нормы или предписания по предотвращению несчастных случаев при использовании устройства.



Внимание! Предупреждение! Опасность!

Держитесь подальше от электрических проводов.

Этот продукт не удаляет ледяные плотины

Сохраните это руководство для дальнейшего использования.

4. Краткое техническое описание модели

4.1. HT-SS50

Основные элементы

1. Основная рукоятка с замком быстрого монтажа
2. Верхняя трубка с фиксирующим штифтом и замком быстрого монтажа
3. Нижняя трубка с замком быстрого монтажа
4. Гребля с замком быстрого монтажа
5. Фиксирующий штифт
6. Скребок для кромок
7. Дополнительная рукоятка
8. Замок быстрого монтажа

Список комплекта поставки

Лопата для снега HT-SS50 поставляется, как показано на рисунке:

- Рукоятка – 1 шт.
- Верхняя трубка – 1 шт.
- Нижняя трубка – 1 шт.
- Лопата – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



4.2. HT-SS46 Duo

Основные элементы

1. Основная рукоятка
2. Верхняя трубка с фиксирующим штифтом
3. Нижняя трубка в сборе
4. Гребля
5. Фиксирующий штифт
6. Скребок для кромок
7. Дополнительная рукоятка
8. Трубка дополнительной рукоятки
9. Держатель дополнительной рукоятки
10. Монтажные винты

Список комплект поставки

Лопата для снега HT-SS46 Duo поставляется, как показано на рисунке:

- Рукоятка – 2 шт.
- Верхняя трубка – 1 шт.
- Нижняя трубка в сборе – 1 шт.
- Лопата – 1 шт.
- Винты – 3 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



5. Монтаж и сборка

Перед установкой убедитесь, что все детали в сборе.

Инструменты, необходимые для установки вашей лопаты для уборки снега HT-SS46 Duo, является только стандартной крестовой отверткой. Сборка лопаты для уборки снега HT-SS50 не требует инструментов.

Соберите лопату, как описано на следующих рисунках.

Предупреждение!



Внимательно прочитайте инструкцию.



Осторожно откройте упаковку и убедитесь, что никакие мелкие детали не потерялись. Удалите упаковочные материалы из машины. Утилизация упаковки в соответствии с местными правилами.

5.1. HT-SS50 Схема установки

Шаг 1: Сборка основной рукоятки к верхней трубке с фиксирующим штифтом и замком быстрого монтажа

Подсоедините основную рукоятку (1) к верхней трубке (2) используя фиксатор замка быстрого монтажа (8)

Подсоедините верхняя трубка (2) с фиксирующими Штифтами (5) к нижней трубке (3) используя Фиксирующими штифтами (5) как показано на рисунках.



Шаг 2: Сборка лопаты к Нижней трубке с замком быстрого монтажа

Подсоедините лопату (4) к нижней трубке (3) используя фиксатор замка быстрого монтажа (8) как показано на рисунке.



Сборка завершена.

5.2. HT-SS46 Duo Схема установки

Шаг 1: Сборка основной рукоятки к верхней трубке с фиксирующим штифтом


Подсоедините основную рукоятку (1) к верхней трубке (2) используя монтажные винты (10) и стандартную крестовую отвертку.



Таким же образом соберите дополнительную рукоятку (7) с верхней частью трубки дополнительной рукоятки (8) используя монтажные винты (10) и стандартную крестовую отвертку.


Шаг 2: Сборка верхней трубки с фиксирующим штифтом к нижней трубке в сборе

Подсоедините верхнюю трубку (2) с фиксирующими штифтами (5) к нижней трубке в сборе (3) используя фиксирующие штифты (5) как показано на рисунках.



Шаг 3: Сборка лопаты к нижней трубке в сборе

Подсоедините лопату (4) к нижней трубке (3) используя монтажные винты (10) и стандартную крестовую отвертку как показано на рисунке.



Сборка завершена.

! ОСТОРОЖНО! Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты и устройство находится в безопасном рабочем состоянии.

6. Описание Функций

Лопата для уборки снега изготовлена из стали, это позволяет оставаться долговечной при интенсивном использовании.

Лопаты для уборки снега HT-SS46 Duo имеет эргономичную конструкцию с двумя ручками, которые позволяют неустанно и эффективно убирать снег.

7. Обслуживание

Оригинальные запчасти предоставляются сервисными мастерскими и дилерами. Для получения дополнительной информации о сервисном обслуживании и запасных частях, пожалуйста, свяжитесь с дилером, у которого Вы приобрели устройство.

В целях безопасности изношенные или поврежденные части должны быть немедленно заменены. Используйте только оригинальные запасные части и оригинальные комплектующие.

Храните устройство в месте, которое находится в недосягаемости детей.

8. Инструкция по утилизации

Устройство находится в упаковке во избежание повреждений при транспортировке. Эта упаковка является сырьём и, таким образом, может быть повторно использована или возвращена в товарный цикл. Устройство и его принадлежности состоят из различных материалов, таких как металл и пластик.

Если Ваше устройство было заменено после длительного использования, не выбрасывайте его в бытовые отходы, а утилизируйте экологично.

Передайте неисправные компоненты в пункт утилизации специальных отходов. Информацию можно получить в специализированном магазине или в муниципалитете.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты покупки. Сохраняйте товарный чек. Гарантия не распространяется на такие случаи как, быстроизнашивающиеся детали и неполадки, возникшие в результате использования не по назначению, применение с силой, технические изменения, использование неправильных комплектующих или неоригинальных запчастей и выполнение ремонта неквалифицированным персоналом. Ремонт разрешается производить только авторизованному торговому представителю.

Производитель и Импортер отказывается от любой ответственности за телесные повреждения, имущественный ущерб или потерю, будь то прямую, косвенную или случайную, в результате неправильного прикрепления, неправильного использования, неадекватного обслуживания или пренебрежения этим продуктом.



www.HAITEC.ru

LLC "HAITEC"
123592 MOSCOW, RUSSIA